

## INTERRUPTOR DE VÁLVULA DE LA PLUMA

Es un interruptor que se instala en el panel de control trasero para activar la válvula de la pluma.

## **CARACTERÍSTICAS:**

- SPST, Off mom. On
- 2 terminales tornillo
- 25A@12VDC

Código de parte: A120859-1

Incluye capuchón

Código de parte: A121735

## Imagen referencial:



